



Seidenlatex, D 101 - Selyem-latexfesték

Diszperziós festék bel- és kültéri alkalmazásra Súrolásálló a DIN 53 778 szerint	Festéssel	Hengerrel	Airless-szóróással fúvóka 0,026 - 0,031 coll = 0,66 - 0,79 mm anyag-nyomás 160 - 180 bar szórási szög 40 - 80°
Oldószermentes			

Színárnyalat:	Fehér.
Fényességi fok:	Selyemfényű.
Kötőanyagfajta:	Műanyag-diszperziós.
Pigmentbázis:	Titándioxid és extender.
Sűrűség:	Kb. 1,3 g/cm³.
Alkalmazás:	Súrolásálló műanyag-diszperziós festék a belső falfelületek bevonataként. Külső homlokzati felületek, üvegszövet tapéták, durvaszálas-, és dombornyomásos tapéták, gipsztartalmú aljzatok, vakolt- és betonfelületek, valamint könnyűszerkezetes építőelemek bevonására is alkalmazható.
Tulajdonságok:	A DIN 53 778 szabvány szerint súrolásálló, oldószermentes, könnyen feldolgozható, nagy fedőképességű, jól tisztítható és diffúzióképes. A belsőtéri erős igénybevételeknek kitett falfelületek jó fedőképességű, nagyon kiadós, selyemfényű, súrolásálló védőbevonata.
Alapfelület:	A Seidenlatex D 101 minden hordképes aljzatra felhordható. Az alapfelületnek száraznak, tisztának és szilárdnak kell lennie. A régi enyves festékrétegeket teljesen el kell távolítani. A friss cementvakolatot vagy a javított helyeket fluátozni kell, a porózus vakolatokat düfa Tiefgrund LF, D 314 -mélyalapozóval és a gipszvakatokat düfa Putzgrund LF, D 313 -alapozóval meg kell erősíteni, ill. alapozni. A megfelelő felhordási utasításokra figyelemmel kell lenni.
Felhordás:	Alapozóréteg: Seidenlatex, D 101 -el max. 10 % vízzel hígítva. Záróréteg: Lehetőleg hígítatlanul. A munkálatoknál az egyenletes felhordásra és eloszlatásra ügyelni kell.
Színezés:	düfa Vollton- und Abtönfarbe, D 230 -színes- és színezőfestékekkel.
A szerszámok tisztítása:	Használat után azonnal vízzel.
Tárolás:	Hűvös, de fagymentes helyen kell tárolni. A megkezdett edényeket jól vissza kell zárni.
Kiszerelés:	2,5 l, 5 l és 10 l.
Kiadósság:	Kb. 6 m²/l. Az alapfelület adottságai szerint. A tökéletes kalkulációt az objektumon végzett próbafestés szolgáltatja.
Száradási idők:	A Seidenlatex, D 101 meleg, normál, kb. + 20°C-os hőmérsékleten aznap átfesthető. Hűvös hőmérsékleten értelemszerűen hosszabb száradási időt kell tartani.
Felhordási hőmérséklet:	Az alapfelületnek és környezetének a felhordás és száradási idő alatt legalább + 5 °C-nak kell lennie

Hulladékkezelés:

Csak a teljesen kiürült edényeket lehet az újrahasznosításba adni. A beszáradt anyag-maradványokat az EAK hulladékkód nr. 080103 (vízesbázisú festékek és lakkok hulladékai) vagy az EAK hulladékkód nr. 080105 szerint (kikeményedett festékek és lakkok) kell kezelni.

A bevonat rétegfelépítése - dűfa beltéri diszperziós festék - Seidenlatex D 101

Poz.	Alapfelület	Aljzatelőkezelés	Alapozó festés	Glettelés	Köztes réteg	Záró réteg
1.	Légszáraz nedves és igen nedves mészvakolat, mészcementvakolat és cementvakolat (maltercsoport 1a/II/III DIN 18550 szerint)	A vakolathiányokat dűfa Füllstoff -glettanyaggal kell kijavítani.	dűfa Tiefgrund LF, D 314	dűfa Füllstoff utánalapozás dűfa Tiefgrund LF, D 314 -mélyalapozóval.	dűfa beltéri diszperziós festék 5 - 10 % hígítással	dűfa beltéri diszperziós festék
2.	Gipszvakolat (maltercsoport IV DIN 18550) szerint gipszmennyezetek, -építési lapok, -kartonlapok (DIN 18 165)	A vakolathiányokat dűfa Füllstoff -glettanyaggal kell kijavítani.	ahogy az 1. pontban	ahogy az 1. pontban	ahogy az 1. pontban	ahogy az 1. pontban
3.	Régi ásványi, erősen nedvszívó mész- és cementvakolat.	A vakolathiányokat dűfa Füllstoff -glettanyaggal kell kijavítani.	dűfa Tiefgrund LF, D 314 2x nedvest a nedvesre technikával.	ahogy az 1. pontban	ahogy az 1. pontban	ahogy az 1. pontban
4.	Légszáraz beton	Az elválasztószert el kell távolítani. A betonhibákat dűfa Füllstoff -glettanyaggal kell kijavítani.	ahogy az 1. pontban	dűfa Füllstoff utánalapozás dűfa Tiefgrund LF, D 314 -mélyalapozóval.	ahogy az 1. pontban	ahogy az 1. pontban
5.	Légszáraz mészhomokkő-, és téglapítmény.	Az esetleges kivirágzásokat szárazon eltávolítani, a szívóképességet megvizsgálni.	dűfa Tiefgrund LF, D 314 vagy dűfa Putzgrund LF, D 313		ahogy az 1. pontban	ahogy az 1. pontban
6.	Légszáraz gázbeton	A hibákat dűfa Füllstoff -glettanyaggal kell kijavítani.	dűfa Putzgrund LF, D 313	dűfa Füllstoff utánalapozás dűfa Tiefgrund LF, D 314 -mélyalapozóval.	ahogy az 1. pontban	ahogy az 1. pontban
7.	Érintetlen műgyantavakolat-bevonat, érintetlen diszperziós festék.	Tisztítás, a hibákat dűfa Füllstoff -glettanyaggal kell kijavítani.			ahogy az 1. pontban	ahogy az 1. pontban
8.	Durvaszálas tapéták és keményhablapok	Tisztítás.			ahogy az 1. pontban	ahogy az 1. pontban
9.	Szilárd tapadású, régi lakk-, és diszperziós festékrétegek.	dűfa Anlauger -rel való előkezelés, a hibákat dűfa Füllstoff -glettanyaggal kell kijavítani.			ahogy az 1. pontban	ahogy az 1. pontban
10.	Enyves festékrétegek	Teljesen lemosni, a hibákat dűfa Füllstoff -glettanyaggal kell kijavítani.	dűfa Tiefgrund LF, D 314	ahogy az 1. pontban	ahogy az 1. pontban	ahogy az 1. pontban
11.	Farost-, forgács- és rétegelt lemezeket portalanítani kell.	Portalanítást.	dűfa Vorstreichfarbe		ahogy az 1. pontban	ahogy az 1. pontban
12.	Nikotin, füst és víz által elsárgult felületek	A hibákat dűfa Füllstoff aussen -glettanyaggal kell kijavítani.	dűfa Schnell-Renovierfarbe, dűfa Isolierfarbe			dűfa Schnell-Renovierfarbe, dűfa Isolierfarbe
13.	Nedves helyiségek.	A penészes felületeket dűfa Schimmel-entferner -rel kell kezelni és a hibákat dűfa Füllstoff aussen -glettanyaggal kell kijavítani.			dűfa beltéri festék, dűfa Schimmel-schutz adalék hozzáadásával (250 ml/10l) -5 - 10 % hígítással vagy dűfa Schimmelschutzfarbe D 112 -vel 5-10% hígítással.	dűfa beltéri festék, dűfa Schimmel-schutz adalék hozzáadásával (250 ml /10 l) vagy dűfa Schimmelschutzfarbe D 112 -vel