



Rauhfaser flüssig, D 225 - Fűrészporos tapéta hatású festék

Műgyanta-
diszperziós festék
beltéri alkalmazásra

Festéssel

Hengerrel

Szórással

Mosásálló

Színárnyalat:

Fehér, posztómat.

Kötőanyagbázis:

Műanyag-diszperziós.

Pigmentbázis:

Fehér-pigmentek, farosttartalmú adalékkal.

Sűrűség:

Kb. 1,5 g/cm³.

A gyártmány fajtája:

Mosásálló műanyag-diszperziós festék, fűrészporos tapéta- hatással beltéri felületekre.

Alkalmazás:

Felhasználásra kész, farosttartalmú festék. Különösen alkalmas összefüggő nagy felületek bevonataként ahol az összefutó sarkok, élek megnehezítik a munkát és az átlapolásokat észrevétlenül kell megoldani.

Tulajdonságok:

Jó légáteresztő, nagy a tapadási szilárdsága, jó fedőerő és kiváló felhordási tulajdonságok jellemzik. A felülete bármely **düfa diszperziós festékkel** átfesthető, mivel kiemelkedő tapadási képességet biztosít a rákövetkező rétegeknek.

Alapfelület:

Alkalmas minden vakolatfajtára, falazatra, betonra, gipszkartonlapra, szálascement-lapra, továbbá különféle kemény-, és lágyszálalás építőipari burkolólapokra, forgácslapokra és a régi, hordozóképes tapétázott felületekre.
Az alapfelületnek tisztának, száraznak, zsírmentesnek és hordképesnek kell lennie.
A régi tapétázott felületeknél különösen fontos az alapfelület szilárdságának vizsgálata. A laza részeket el kell távolítani. A repedéseket, lyukakat és az egyenetlenségeket **düfa Füllstoff innen glettanyaggal** símára kell glettelni. A régi enyves festékrétegeket **düfa Tapetenlöser**-rel teljesen el kell távolítani. A régi, szilárd állapotú diszperziós festékrétegek vagy az olaj-zománc festékrétegek közvetlenül átfesthetők. Az erősen, illetve egyenlőtlenül nedvszívó-, az enyves felületek eltávolítása után visszamaradt-, valamint a krétásodó, homokosodó alapfelületeket **düfa Tiefgrund LF, D 314**-mélyalapozóval kell szilárdítani. A járófelületeket, ajtókat, ablakokat és a bútorokat stb. a festési munkák előtt jól le kell fedni.

Felhordás:

A **Rauhfaser flüssig, D 225**-festéket a felület végső bevonataként, hígítatlanul kell felhordani.

A festési munka kezdete előtt, továbbá a felhordáskor, valamint a hosszabb munkaközi szünetek után a vödör tartalmát alaposan át kell keverni. A festőhengert vastagon, jól telítve kell a fűrészporos festékbe megmeríteni, majd enyhén át kell húzni a festőrácsra. A festőhengerrel kb. 1/2 m²-es szakaszonként kereszt - és hosszirányban kell a felületre a festéket felhordani. Az anyagfelvitelt lassan és egyenletesen kell elvégezni, majd ezeket követően az egyik irányban az egész szakaszt megegyszer át kell hengerelni. Az anyagfelvitel egyenletessége érdekében célszerű mindig, anyaggal teljesen telített hengerrel dolgozni.

Amennyiben egyenlőtlenség adódna a szerkezeti képen, az egész szakaszt még nedvesen újra át kell hengerelni. A sarkokat és a szögleteket, melyek a hengerrel nem érhetők el, ecsettel kell utánfesteni. Az esetlegesen lecseppenő festéket vízzel azonnal el kell távolítani.

A **Rauhfaser flüssig, D 225**-festéket szórásos felhordásánál -alapfelülettel függően- hígítatlanul kell alkalmazni, ill. max. 10%-os vizes hígítással kell a kívánt szórásos konzisztenciát beállítani.

Színezés:

düfa Voll- und Abtönfarben, D 230-színes- és színezőfestékekkel.

A szerszámok tisztítása:

Használat után azonnal, vízzel.

Tárolás:

Hűvös, de fagymentes helyen kell tárolni. A megkezdett edényeket jól vissza kell zárni.

Kiszerelés:

5 l és 10 l.

Kiadósság:

Kb. 1,5 - 3 m²/l, az alapfelület illetve a kívánt struktúrártás függvényében.

Felhordási hőmérséklet:

Az alapfelületnek és környezetének a felhordás és száradási idő alatt legalább + 5 C°-nak kell lennie.

Száradási idő:

Kb. + 20°C-os környezeti hőmérsékletnél a száradási idő 30-120 perc, a környezeti páratartalom és az alapfelület nedvszívásától függően.

Hulladékkezelés:

Csak a teljesen kiürült edényeket lehet az újrahasznosításba adni. Az anyag-maradványokat az EAK hulladékkód nr. 080103 (vizesbázisú festékek és lakkok hulladékai) vagy az EAK hulladékkód nr. 080105 (kikeményedett festékek és lakkok) szerint kell kezelni.

A bevonat felépítése a düfa belső diszperziós festékek - Rauhfaser flüssig D 225 alkalmazása esetén

Poz.	Alapfelület fajtája	Alapfelület előkezelése	Alapozó-festés	Tapasztás	Köztes-festés	Záró-festés
1.	Légszáraz nedves és igen nedves mészvakolat, méscementvakolat és cementvakolat (maltercsoport 1a/II/III DIN 18550 szerint)	A vakolathibákat düfa Füllstoff -glettanyaggal kell kijavítani.	düfa Tiefgrund LF, D 314	düfa Füllstoff utánalapozás düfa Tiefgrund LF, D 314 -gyel	düfa belső diszperziós festékekkel 5 - 10 % hígítva	düfa belső diszperziós festékekkel
2.	Gipszvakolat (maltercsoport IV DIN 18550) szerint gipszmennezetek, -építési lapok, -kartonlapok (DIN 18 165)	A vakolathibákat düfa Füllstoff -glettanyaggal kell kijavítani.	ahogy az 1. pontban.	ahogy az 1. pontban.	ahogy az 1. pontban.	ahogy az 1. Pontban.
3.	Régi ásványi, erősen nedvszívó mész- és cementvakolat.	A vakolathibákat düfa Füllstoff -glettanyaggal kell kijavítani.	düfa Tiefgrund LF, D 314 2x nedvest a nedvesre felhordása.	ahogy az 1. pontban.	ahogy az 1. pontban.	ahogy az 1. Pontban.
4.	Légszáraz beton	Az elválasztószert el kell távolítani. A betonhibákat düfa Füllstoff -glettanyaggal kell kijavítani.	ahogy az 1. pontban.	düfa Füllstoff utánalapozás düfa Tiefgrund LF, D 314 -gyel	ahogy az 1. pontban.	ahogy az 1. Pontban.
5.	Légszáraz mész- és homokkő-, és téglapítmény.	Az esetleges kivirágzásokat szárazon eltávolítani, a szívóképességet megvizsgálni.	düfa Tiefgrund LF, D 314 vagy düfa Putzgrund LF, D 313		ahogy az 1. pontban.	ahogy az 1. Pontban.
6.	Légszáraz gázbeton.	A hibákat düfa Füllstoff -glettanyaggal kell kijavítani.	düfa Putzgrund LF, D 313	düfa Füllstoff utánalapozás düfa Tiefgrund LF, D 314 -gyel	ahogy az 1. pontban.	ahogy az 1. Pontban.
7.	Érintetlen műgyantavakolat-bevonat, érintetlen diszperziós-festékrétegek.	Tisztítás, a hibákat düfa Füllstoff -glettanyaggal kell kijavítani.			ahogy az 1. pontban.	ahogy az 1. Pontban.
8.	Durvaszálas tapéták és keményhablapok	Tisztítás.			ahogy az 1. pontban.	ahogy az 1. Pontban.
9.	Szilárd tapadású, régi lakk-, és diszperziós fetékrétegek.	düfa Anlauger -rel való előkezelés, a hibákat düfa Füllstoff -glettanyaggal kell kijavítani.			ahogy az 1. pontban.	ahogy az 1. Pontban.
10.	Enyves festések.	Teljesen lemosni, a hibákat düfa Füllstoff -glettanyaggal kell kijavítani.	düfa Tiefgrund LF, D 314	ahogy az 1. pontban.	ahogy az 1. pontban.	ahogy az 1. Pontban.
11.	Farost-, forgács- és rétegelt lemezeket portalanítani kell.	Portalanítani kell.	düfa Vorstreichfarbe		ahogy az 1. pontban.	ahogy az 1. Pontban.
12.	Nikotin, füst és víz által elsárgult felületek.	A hibákat düfa Füllstoff aussen -glettanyaggal kell kijavítani.	düfa Schnell-Renovierfarbe, düfa Isolierfarbe			düfa Schnell-Renovierfarbe, düfa Isolierfarbe
13.	Nedves helyiségek.	A penészes felületeket düfa Schimmel-entferner -rel kell kezelni és a hibákat düfa Füllstoff aussen -glettanyaggal kell kijavítani.			düfa belső fali festék, düfa Schimmel-schutz adalékkal (250 ml/10l) -5 - 10 % hígítással vagy düfa Schimmelschutzfarbe D 112 -vel 5-10% hígítással.	düfa belső fali festék ,düfa Schimmel-schutz adalékkal (250 ml /10 l) vagy düfa Schimmel-schutzfarbe D 112 -vel