



MŰSZAKI ADATLAP

düfa Beltéri Gazdaságos falfesték

Belső téri
diszperziós falfesték

Festéssel

Hengerrel

Színárnyalat:

Fehér.

Fényességi fok:

Selyem-matt.

Kötőanyagfajta:

Műanyag-diszperziós.

Pigmentbázis:

Titándioxid és speciális extender.

Sűrűség:

Kb. 1,4-1,46 g / cm³.

Alkalmazás:

Felhordható minden ásványi eredetű alapfelületre pl. beton-, vakolt- és téglafelületre továbbá régi diszperziós bevonatok felújító rétegeként.

Tulajdonságok:

Beltéri, normál igénybevételnek kitett felületek, pl. lakó-és üzlethelyiségek festésére alkalmazható, jó fedőképességű.

Alapfelület-előkezelés:

Az alapfelületnek hordozóképesnek, tisztának, száraznak és zsírmentesnek kell lennie. A fellazult régi bevonatokat, enyves festéket stb. el kell távolítani. Az erősen nedvszívó aljzatokat düfa Tiefgrund LF mélyalapozóval kell előkezelni. Normál nedvszívás esetén a termék első rétegét max. 10% vízzel szabad hígítani, a záró rétegeket hígítatlanul kell felhordani.

Rétegfelépítés:

Lásd a következő táblázatot.

Színezés:

düfa Vollton- und Abtönfarben- színes és színezőfestékekkel.

A szerszámok tisztítása:

Használat után meleg vízzel esetleg mosogatószer hozzáadásával.

Tárolás:

+ 5 C° felett, száraz és hűvös helyen, gyermekektől elzárva tárolandó.

Kiszerezés:

15 liter

Kiadósság:	Kb. 5,5 m ² /l a felület egyszeri befedésére. A tökéletes kalkulációt az objektumon végzett próbafestés szolgáltatja.
Száradási idők:	A felület megszárad kb. 4-6 óra elteltével.
Felhordási hőmérséklet:	Az alapfelületnek és környezetének, a felhordási- és a száradási idő alatt min. + 5°C –nak kell lennie
Hulladékkezelés:	Csak a teljesen kiürült edényeket lehet az újrahasznosításba adni. A beszáradt anyagmaradványokat, mint házhulladék kell kezelni.

Düfa Beltéri Gazdaságos Falfesték

Alapfelületek	Előkezelés	Rétegfelépítés
Új gipsztartalmú vakolatok.	Az alapozó réteg felhordását , düfa Putzgrund LF -alapozóval kell végezni.	1 réteg: hígítatlan Düfa 11-es Falfesték . A kontraszt-gazdag alapfelületeknél szükséges lehet egy második réteg felvitele is.
Gipszkartonlapok.	Az alapozó réteg felhordását , düfa Putzgrund LF -alapozóval kell végezni, különösen az illesztési hézagok gletteléseinél.	1 réteg: hígítatlan Düfa Beltéri Gazdaságos Falfesték . A kontraszt-gazdag alapfelületeknél szükséges lehet egy második réteg felvitele is.
Felújító festések.	A nem jól tapadó régi festékrétegeket pl. a régi enyves festékfilmet el kell távolítani, az alapozó réteg felhordását düfa Tiefgrund LF -mélyalapozóval kell végezni.	1 réteg: hígítatlan Düfa Beltéri Gazdaságos Falfesték . A kontraszt-gazdag alapfelületeknél szükséges lehet egy második réteg felvitele is.
Fűrészporos tapéták.		1 - 2 réteg: hígítatlan Beltéri Gazdaságos Falfesték .
Beton	A felületen lévő elválasztóanyagot un. betonzsirt el kell távolítani. A felület nedvzívóképességének függvényében az alapozást a düfa Putzgrund LF -alapozóval kell végezni	1 réteg: hígítatlan Düfa Beltéri Gazdaságos Falfesték . A kontraszt-gazdag alapfelületeknél szükséges lehet egy második réteg felvitele is.
Hordozóképes régi bevonattal ellátott felületek	A fényes alapfelületeket csiszolással be kell mattítani, enyhén fel kell érdesíteni pl.: régi zománcozott festékrétegek	1 réteg: hígítatlan Düfa Beltéri Gazdaságos Falfesték . A kontraszt-gazdag alapfelületeknél szükséges lehet egy második réteg felvitele is.