



Beltéri falfesték

Belső téri diszperziós falfesték	Festéssel	Hengerrel	Airless-szórás: fúvóka 0,026 - 0,031 coll = 0,66 - 0,79 mm anyagnyomás: 160 - 180 bar Szórási szög : 40 - 80°
A DIN 53778 szerint mosásálló			

Színárnyalat:	Fehér.
Fényességi fok:	Matt.
Kötőanyagfajta:	Műanyag-diszperziós.
Pigmentbázis:	Titándioxid és speciális extender.
Sűrűség:	Kb. 1,7 g / cm³.
Alkalmazás:	Nagy fedőképességű, gazdaságos és mosásálló. A fűrészpóros tapétatípusok-, valamint a vakolt-, és gipsztartalmú falfelületek beltéri diszperziós falfestéke.
Tulajdonságok:	A DIN 53778. számú szabvány szerint mosásálló. Jó felhordási tulajdonságokkal és fedőerővel rendelkezik. Az alapfelületen kiválás- és foltmentesen szárad. Több réteg felhordásával jobb tapadás érhető el.
Alapfelület-előkezelés:	Az alapfelületnek hordképesnek, szilárdnak, száraznak tisztának, illetve szakszerűen előkezeltnak kell lennie. Ajánljuk figyelmükbe a DIN 18363 számú szabvány 3.1.1-3.1.9./1979 bekezdéseinek betartását. A szilárd, hordképes régebbi festéssel ellátott alapfelületeknél az alapozás gyakran elhagyható (mintafelület készítésével meg kell győződni róla).
Rétegfelépítés:	Lásd a következő táblázatot.
Színezés:	düfa Vollton- und Abtönfarben- színes és színezőfestékekkel.
A szerszámok tisztítása:	Használat után azonnal vízzel.
Tárolás:	Hűvös és fagymentes helyen kell tárolni. A megkezdett edényeket jól vissza kell zárni.
Kiszerezés:	15 liter

Kiadósság:	Kb. 6,5 m²/l az alapfelület adottságainak megfelelően. A tökéletes kalkulációt az objektumon végzett próbafestés szolgáltatja.
Száradási idők:	Meleg, normál kb.+ 20 °C-os környezeti hőmérsékleten még aznap átfesthető. Hűvösebb és magasabb páratartalmú körülmények között a száradási idő jelentősen elélhúzódhat.
Felhordási hőmérséklet:	Az alapfelületnek és környezetének, a felhordási- és a száradási idő alatt min. + 5 °C –nak kell lennie
Hulladékkezelés:	Csak a teljesen kiürült edényeket lehet az újrahasznosításba adni. A beszáradt anyagmaradványokat, mint házhulladék kell kezelni.

düfa Beltéri falfesték

Alapfelületek	Előkezelés	Rétegfelépítés
Új gipsztartalmú vakolatok.	Az alapozó réteg felhordását , düfa Putzgrund LF -alapozóval kell végezni.	1 réteg: hígítatlan Beltéri falfesték . A kontraszt-gazdag alapfelületeknél szükséges lehet egy második réteg felvitele is.
Gipszkartonlapok.	Az alapozó réteg felhordását , düfa Putzgrund LF -alapozóval kell végezni, különösen az illesztési hézagok gletteléseinél.	1 réteg: hígítatlan Beltéri falfesték . A kontraszt-gazdag alapfelületeknél szükséges lehet egy második réteg felvitele is.
Felújító festések.	A nem jól tapadó régi festékrétegeket pl. a régi enyves festékfilmet el kell távolítani, az alapozó réteg felhordását düfa Tiefgrund LF -mélyalapozóval kell végezni.	1 réteg: hígítatlan Beltéri falfesték . A kontraszt-gazdag alapfelületeknél szükséges lehet egy második réteg felvitele is.
Fűrészporos tapéták.		1 - 2 réteg: hígítatlan Beltéri falfesték .
Beton	A felületen lévő elválasztóanyagot un. betonzsír el kell távolítani. A felület nedvsszívóképességének függvényében az alapozást a düfa Putzgrund LF -alapozóval kell végezni	1 réteg: hígítatlan Beltéri falfesték . A kontraszt-gazdag alapfelületeknél szükséges lehet egy második réteg felvitele is.
Hordozóképes régi bevonattal ellátott felületek	A fényes alapfelületeket csiszolással be kell mattítani, enyhén fel kell érdesíteni pl.: régi zománcozott festékrétegek	1 réteg: hígítatlan Beltéri falfesték . A kontraszt-gazdag alapfelületeknél szükséges lehet egy második réteg felvitele is.

