MŰSZAKI ADATLAP

Wandweiss falfesték

Belső téri diszperziós falfesték	**Festéssel**	**Hengerrel**

Színárnyalat: Fehér.

Fényességi fok: Selyem-matt.

Kötőanyagfajta: Műanyag-diszperziós.

Pigmentbázis: Titándioxid és speciális extender.

Sűrűség: Kb. 1,4-1,46 g / cm³.

Alkalmazás: Felhordható minden ásványi eredetű alapfelületre pl. beton-. vakolt- és téglafelületre továbbá régi diszperziós bevonatok felújító rétegeként.

Tulajdonságok: Beltéri, normál igénybevételnek kitett felületek, pl. lakó-és üzlethelységek festésére alkalmazható, jó fedőképességű.

Alapfelület-előkezelés: Az alapfelületnek hordozóképesnek, tisztának, száraznak és zsírmentesnek kell lennie. A fellazult régi bevonatokat, enyves festéket stb. el kell távolítani. Az erősen nedvszívó aljzatokat düfa Tiefgrund LF mélyalapozóval kell előkezelni. Normál nedvszívás esetén a termék első rétegét max. 10% vízzel szabad hígítani, a záró rétegeket hígítatlanul kell felhordani.

Rétegfelépítés: Lásd a következő táblázatot.

Színezés: **düfa Vollton- und Abtönfarben**- színes és szinezőfestékkel.

A szerszámok tisztítása: Használat után meleg vízzel esetleg mosogatószer hozzáadásával.

Tárolás: + 5 C° felett, száraz és hűvös helyen, gyermekektől elzárva tárolandó.

Kiszerelés: 15 liter

Kiadósság: Kb. 5,5 m^2/l a felület egyszeri befedésére.
A tökéletes kalkulációt az objektumon végzett próbafestés szolgáltatja.

Száradási idők: A felület megszárad kb. 4-6 óra elteltével.

Felhordási hőmérséklet: Az alapfelületnek és környezetének, a felhordási- és a száradási idő alatt min. + 5°C –nak kell lennie

Hulladékkezelés: Csak a teljesen kiürült edényeket lehet az újrahasznosításba adni. A beszáradt anyagmaradványokat, mint házihulladék kell kezelni.

Wandweiss Falfesték

Alapfelületek	Előkezelés	Rétegfelépítés
Új gipsztartalmú vakolatok.	Az alapozó réteg felhordását , **düfa Putzgrund LF**-alapozóval kell végezni.	1 réteg: hígítatlan **Wandweiss Falfesték.** A kontraszt-gazdag alapfelületeknél szükséges lehet egy második réteg felvitele is.
Gipszkartonlapok.	Az alapozó réteg felhordását , **düfa Putzgrund LF**-alapozóval kell végezni, különösen az illesztési hézagok gletteléseinél.	1 réteg: hígítatlan **Wandweiss Falfesték.** A kontraszt-gazdag alapfelületeknél szükséges lehet egy második réteg felvitele is.
Felújító festések.	A nem jól tapadó régi festékrétegeket pl. a régi enyves festékfilmet el kell távolítani, az alapozó réteg felhordását **düfa Tiefgrund LF**-mélyalapozóval kell végezni.	1 réteg: hígítatlan **Wandweiss Falfesték.** A kontraszt-gazdag alapfelületeknél szükséges lehet egy második réteg felvitele is.
Fűrészporos tapéták.		1 - 2 réteg: hígítatlan **Wandweiss Falfesték.**
Beton	A felületen lévő elválasztóanyagot un. betonzsírt el kell távolítani. A felület nedvszívóképességének függvényében az alapozást a **düfa Putzgrund LF**-alapozóval kell végezni	1 réteg: hígítatlan **Wandweiss Falfesték.** A kontraszt-gazdag alapfelületeknél szükséges lehet egy második réteg felvitele is.
Hordozóképes régi bevonattal ellátott felületek	A fényes alapfelületeket csiszolással be kell mattítani, enyhén fel kell érdesíteni pl.: régi zománcozott festékrétegek	1 réteg: hígítatlan **Wandweiss Falfesték.** A kontraszt-gazdag alapfelületeknél szükséges lehet egy második réteg felvitele is.